



Empfohlene Montagepositionen




benötigtes Werkzeug:  
4mm Innensechskant

### MONTAGE

1




Verwenden Sie die Gummiunterlage um die Befestigung des Halters am Lenker zu verstärken.



Edelstahl-Halterung (passend für  $\varnothing 22 \sim 38 \text{mm}$ )



Gummiunterlage

Empfohlener Anzugsdrehmoment  
3 Nm or 30 kgf.cm




Vor dem Festziehen der Schraube die gewünschte Ausrichtung wählen.

2




Empfohlener Anzugsdrehmoment  
3 Nm or 30 kgf.cm




4mm Innensechskant

DRÜCKEN



45°

Um eine waagerechte Ausrichtung des Haltearms zu erreichen, drehen Sie die Schraube zweimal vollständig gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Schraube nach unten, um die Mutter freizugeben. Der Haltearm ist in 45° Schritten ausrichtbar.




DRÜCKEN

DRÜCKEN


Mutter

Sobald der gewünschte Winkel ermittelt ist, drücken Sie die Mutter in ihre Einrastposition und ziehen Sie anschließend die Schraube fest.




4mm Innensechskant

DRÜCKEN



45° und 90° seitlich einstellbar

Um eine senkrechte Ausrichtung des Haltearms zu erreichen, drehen Sie die Schraube zweimal vollständig gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie auf die Schraube um die Mutter freizugeben. Sobald der gewünschte Winkel ermittelt ist, drücken Sie die Mutter in ihre Einrastposition und ziehen Sie anschließend die Schraube fest.



### GEWÄHRLEISTUNGS-ANSPRUCH

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile nur gegen Herstellermängel.

Um Gewährleistungs-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistungsfrist mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsfristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

\* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen

Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0 26 30-95 52-0 / Homepage: www.topeak.de